

**Paldies, ka iegādājāties mūsu ražotās mēbeles!**

Korpusveida mēbeles un galdu virsmas ir izgatavotas no laminētas kokskaidu plātnes.

Mēbeļu detaļas ir aplīmētas ar ABS plastmasas maliņu materiālu.

Lai tās kalpotu ilgi un kvalitatīvi, iepazīstieties ar lietošanas un kopšanas instrukciju!

Mēbeļu lietošanas un kopšanas instrukcija.

- Mēbeļu montāža obligāti jāveic atbilstoši pievienotajai montāžas instrukcijai. Nepareizas montāžas rezultātā ražotājs garantiju nenodrošina.
- Produkts jāizmanto tikai tam paredzētajam nolūkam.
- Mēbeles paredzētas lietošanai tikai iekštelpās ar gaisa temperatūru no +15°C līdz +30°C un relatīvo mitrumu no 35% līdz 70%.
- Mēbeles nav ūdensizturīgas, tāpēc ilgstoša saskare ar ūdeni nav pieļaujama.
- Mēbeles jātīra ar mīkstu audumu vai sūkli bez abrazīvas virsmas. Pēc nepieciešamības, ar nelielas koncentrācijas ziepjūdeni. Pēc tīrīšanas mēbeļu virsmas nosusināt.
- Stikla detaļu kopšanai izmantot tikai stikla tīrīšanai paredzētus neabrazīvus līdzekļus.
- Nedrīkst lietot kopšanas līdzekļus, kas satur skābes, stiprus sārmus vai abrazīvus.
- Neiesakām izmantot speciālus mēbeļu kopšanas līdzekļus, kuri satur vasku. Tie var radīt traipus uz mēbeles virsmas.
- Priekšmetus ar asām, raupjām malām nedrīkst vilkt, bīdīt pa virsmām. Tie jāpārceļ. Priekšmetu virzīšana var radīt neatgriezeniskus bojājumus.
- Samontētās mēbeles jāpārvieto pārceļot, nevis bīdot!
- Pārvietojot mēbeles, tās jātur pie vertikālajām detaļām. Nepārvietojiet tās ceļot aiz rokturiem vai virsmām.
- Ilglaicīgi lietojot mēbeles, furnitūras savienojumi var kļūt vaļīgi. Reizi gadā veiciet to pārbaudi un nepieciešamības gadījumā nofiksējiet.

Kontaktinformācija atsauksmēm un ierosinājumiem:

Mājaslapa: www.bdesk.lv

E-pasts: sales@bdesk.lv

Tel. nr.: +371 67148 166

